

## **Bedienungsanleitung für Moviluty Motoren**

### **Inbetriebnahme:**

Die biegsame Welle in den Schlitz des Mitnehmers einführen und den Ring stark anziehen.

Einen Splint in die Aufnahme der Welle schieben, den Griff auf die Welle stecken und eine Spannzange mit dem entsprechenden Durchmesser wählen. Mit Hilfe des Arretierstiftes und dem Gabelschlüssel anziehen bzw. lockern.

Stromkabel ans Netz anschließen und mit dem Drehzahlregler die gewünschte Geschwindigkeit wählen.

**ACHTUNG** bei Verwendung des Schnitzeisenadapters ist darauf zu achten, dass der Motor zwischen 7000 und max. 12000 u/Min dreht und auf den Werkzeughalter nur geringer Druck ausgeübt wird, um der Spannbildung Zeit zu geben.

Passen Sie die Geschwindigkeit immer dem Werkzeug an mit dem Sie arbeiten.

Achten Sie darauf, dass sich die Welle, speziell bei sehr hoher Drehzahl, nicht verdreht, geknickt wird und dass nicht in einem zu engem Radius geführt wird.

### **Vorsichtsmaßnahmen:**

Werkzeugwechsel nur bei abgeschaltetem Motor durchführen!

Den Bedienschlüssel nie an der Welle oder am Werkzeughalter befestigen.

Den Arretierstift nur bei abgeschaltetem Motor einführen oder entfernen.

Vergewissern Sie sich, dass das Werkstück sicher befestigt ist.

Vor jedem Eingriff an mechanischen oder elektrischen Teilen im Inneren des Gerätes den Netzstecker ziehen.

Verwenden Sie keine Werkzeuge oder Zubehörteile, die die Kapazität der biegsamen Welle überschreiten ( max.Ø 50mm Flexxi, 60mm Movix)

### **Wartung:**

Führen Sie weder in die Welle noch in die Kugellager Schmierfett ein. Für den Griff des Werkzeughalters verwenden Sie dünnflüssiges Öl und für den Motor etwa alle 60 Betriebsstunden eine kleine Menge dickflüssiges Öl.

Achten sie darauf, dass zuviel Öl zur Überhitzung führen kann.

Die beige packten Splinte schützen die Welle, da sie unter zu starker Belastung zerbrechen.

Eingesetzt werden sie mit einer Spitzzange.

Beim Arbeiten in staubiger Umgebung ist der Luftfilter (nur bei MOVIX-Motor) regelmäßig zu wechseln. Die Welle entfernen und die Abdeckung mit einem Schraubenzieher öffnen.

Bei normalen Betriebsverhältnissen und regelmäßigem Austausch des Luftfilters sollten die Bürsten etwa alle 1000 Betriebsstunden ausgetauscht werden.

### **Garantie:**

Auf diese Maschine gewähren wir ein Jahr Garantie ab dem Kaufdatum. Die Garantie beschränkt sich auf Konstruktionsfehler und den Austausch von defekten Teilen nach Untersuchung unseres Kundendienstes. Ein selbstständiges Zerlegen des Gerätes oder Nichtbeachtung der Betriebsanleitung führt zum Erlöschen der Garantie.